

Hunn Gartenmöbel AG
Fischbacherstrasse 15
5620 Bremgarten

T 056 633 99 88
F 056 648 89 99
info@hunn.ch
www.hunn.ch

CHE-103.874.786 MWST
Credit Suisse, 8953 Dietikon
IBAN CH42 0483 5057 9174 4100 0
BIC/SWIFT CRESCHZZ80A



PFLEGEANLEITUNG TEAK GREY

Grundsätzliches & Eigenschaften

Teakholz ist das robusteste und witterungsbeständigste Hartholz, welches im Neuzustand durch seine markante, honigbraune Farbe auffällt. Wenn unbehandeltes Teakholz der Witterung ausgesetzt wird, ändert sich diese Honigfarbe allmählich in eine silbergraue Patina, die besonders charakteristisch für natürlich gealtertes Teakholz ist.

Weil Teakholz durch seine hohen Öl- und Harzanteile sehr langlebig und wasserabweisend ist, wird es seit Generationen im Schiffbau verwendet und für Parkbänke eingesetzt. Der hohe Öl-Anteil führt allerdings auch dazu, dass die Farbveränderungen nicht gleichmässig im Holz entstehen. Neue Teakmöbel können dunkle Adern aufweisen, diese zeichnen die hohe Qualität des Produktes aus. Nach kurzer Zeit an der Sonne wechseln die Farben in einen regelmässigen silbergrauen oder goldenen Farbton.

Teakholz in der Ausführung Teak grey wurde nach seiner Verarbeitung mit einem wasserlöslichen Mittel behandelt, um den Alterungsprozess hervorzurufen und die silbergraue Patina sofort hervorzuholen. Die Behandlung enthält keinerlei giftige Inhaltsstoffe, ist lebensmittelecht und weder fettig noch ölig.

Pflege & Reinigung

Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reisbürste oder einem nicht scheuernden Scotch-Schwamm und Seifenwasser. Die Seifenrückstände sollten mit klarem Wasser gründlich abgespült werden. Geben Sie dem Holz danach genügend Zeit zum Trocknen, bevor Sie es mit den Golden Care Produkten behandeln.

Um dem Alterungsprozess vorzubeugen, empfehlen wir die Möbel zwei Mal jährlich mit dem Golden Care Teak Shield zu behandeln. Dieser Schutzschild sorgt für eine Versiegelung des Holzes und für eine gepflegte Oberflächenstruktur.

Durch den Gebrauch oder das Sonnenlicht/Wetter kann es zu ungleichmässigen Farbveränderungen kommen, hier empfehlen wir die Anwendung von Golden Care Teak Grey.

- ➔ Die detaillierten Gebrauchsanweisungen finden sie auf der folgenden Seite oder auf den verschiedenen Pflegemitteln.

Allgemeines & wichtige Hinweise

Für die Überwinterung empfehlen wir Ihnen entweder die Möbel geschützt unter einem Dach zu verstauen, an eine Wand zu kippen oder zumindest schräg zu stellen, damit das Wasser ablaufen kann. Achten Sie vor allem bei gekippten Möbeln auf genügend Abstand zum Boden.

Eine Behandlung mit Teak Shield, die bis im Frühjahr einwirken kann, unterstützt die Lebensdauer Ihrer Gartenmöbel.

Durch den natürlichen Fettanteil in der Haut (verstärkt durch Körperlotion oder Sonnencreme) können beim Gebrauch der Möbel Verfärbungen am Rand entstehen. Dies ist ein natürlicher Vorgang und kann mit der richtigen Pflege behoben werden.

Bitte beachten Sie, dass durch Nässe auf sehr hellen Böden Flecken entstehen können.

Auf hellen Stoffen können vom Holz Farbrückstände bleiben, diese lassen sich leicht in der Waschmaschine entfernen.

Benützen Sie zur **täglichen** Reinigung und Pflege **keine** Mikrofaser-Tücher oder Schwämme mit rauer Oberfläche.

Gebrauchsanweisung Teak Grey

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Grey einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reibbürste oder einem Scotch-Schwamm und Seifenwasser (RMC Surface Care Reiniger oder Teak & Hardwood Cleaner).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schmirgeln Sie es leicht ab bevor Sie es mit Teak Grey behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Rühren und schütteln Sie Teak Grey vor der Anwendung mindestens eine Minute lang. Wird das Mittel nicht genügend geschüttelt, kann dies zu ungleichmässiger Färbung führen.
5. Tragen Sie mit einem Scotch-Schwamm gleichmässig eine **sehr dünne Schicht** Teak Grey auf. (Für eine stärkere Tönung tragen Sie nach ca. 30 Minuten eine zweite sehr dünne Schicht auf.) Die Oberfläche abschliessend nach ca. 30 Minuten mit einem weichen Tuch trockenreiben.
6. Nach 4 Stunden Wartezeit tragen Sie das Teak Shield für die Imprägnierung auf.

Gebrauchsanweisung Teak Shield

1. Tragen Sie beim Gebrauch von Teak Shield einen Augenschutz und Gummihandschuhe. Decken Sie zuvor auch den Boden Ihres Arbeitsbereichs ab.
2. Reinigen Sie Ihre Möbel vor jeder Behandlung mit einer Reibbürste oder Scotch-Schwamm und Seifenwasser (RMC Surface Care Reiniger oder Teak & Hardwood Cleaner).
3. Wenn sich das gereinigte Holz rau anfühlt, schleifen Sie es leicht ab bevor Sie es mit Teak Shield behandeln. Das Holz muss absolut trocken und staubfrei sein.
4. Vor dem gebrauch Teak Shield mindestens eine Minute lang schütteln. Danach eine dünne Schicht Teak Shield mit einem Scotch-Schwamm auftragen.
5. Nach einer Trockenzeit von etwa einer Stunde, eine zweite dünne Schicht mit einem weichen Tuch auftragen und nach ca. 30 Minuten trockenreiben.
6. Nach 48 Stunden Durchtrocknung kann das Holz wieder der Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

WICHTIG: Verwenden Sie die Produkte nie an der prallen Sonne.

Pflegeprodukte

RMC Surface Care-Reiniger		0.75 L	CHF 21.-
Golden Care Teak & Hardwood Cleaner	Grundreiniger	1.0 L	CHF 26.-
Golden Care Teak Grey		1.0 L	CHF 46.-
Golden Care Teak Shield		1.0 L	CHF 49.-