

REEMPLACEMENT DE PATINS NIVELER



Nettoyage

Nettoyer le NIVELER sale à l'eau savonneuse.
En cas de saleté tenace, utiliser un peu d'essence.



Remplacement de patins

Chauffer les patins en plastique avec un sèche-cheveux.



Retirer les anciens NIVELER à l'aide d'une pince.

Nettoyer les NIVELER.



Installer les patins neufs et appuyer dans la rainure.