

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN FLEXI-BEL



Entretien & Nettoyage

Afin d'obtenir un nettoyage optimal du plateau de table en Flexi-Bel, il faut déposer quelques gouttes d'un produit abrasif, comme par exemple le Cif, sur une éponge douce imprégnée d'eau et répartir les particules du produit abrasif sur la surface de la table en frottant vigoureusement. Lors de cette procédure, il est important que l'éponge soit suffisamment imprégnée d'eau, afin de ne pas produire de griffures. Après le nettoyage il faut sécher le plateau de la table avec un chiffon doux, afin d'éviter les taches de calcaire. Lors de sérieuses salissures, cette procédure doit être répétée.

Indications

Lors de griffures ou d'éclat nous conseillons de ne pas les raccomoder avec de la peinture ou de la laque, car les différences de couleurs resteront trop visibles.

Il est également important de ne pas couvrir la table d'une housse plastique ou d'une nappe plastifiée pendant une période prolongée, car lors de rayonnement intense l'eau de condensation peut brûler la surface (effet de miroir ardent). De plus, certaines housses ou nappes de moindre qualité contiennent des produits chimiques qui peuvent endommager de manière permanente la table de jardin.