

ERSETZEN VON GLEITERN NIVELER



Reinigung

Verschmutzter NIVELER mit Seifenwasser reinigen.
Bei starker Verschmutzung etwas Sprit benutzen.



Ersetzen von Gleitern

Kunststoffgleiter mit Föhn erwärmen.



Alte NIVELER mit Zange entfernen.

NIVELER reinigen.



Neue Gleiter aufsetzen und in Rille klicken.

