

# INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN TECK GRIS



## Généralités & Caractéristiques

Le bois de teck est le bois franc le plus robuste et le plus résistant aux intempéries. Frais il se caractérise par une couleur brun-miel marquée. Le bois de teck non-traité va progressivement perdre sa couleur miel pour se recouvrir d'une patine gris-argent, typique pour le teck vieilli naturellement. Grâce à son important contenu en huile et résine il est particulièrement durable et imperméable. Depuis des générations le teck naturel est employé sur les chantiers navals et pour les bancs publics. Son pourcentage élevé en huile peut provoquer des variations de couleurs qui ne sont jamais régulières. Les meubles en teck neufs ont souvent des nervures foncées, caractéristiques d'un produit de haute qualité. Après une brève exposition au soleil, la surface va prendre une tonalité homogène gris-argent ou dorée.

Le bois de teck nommé Teak grey a été traité avec un produit soluble à l'eau après sa transformation. Cela provoque un processus de vieillissement qui fait apparaître une patine gris-argent. Ce traitement ne contient aucune substance nocive, est compatible avec tous les aliments et n'est ni huileux ni gras.

## Entretien & Nettoyage

Veuillez nettoyer votre meuble de jardin en teck avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge non-abrasive Scotch et de l'eau savonneuse. Ensuite, éliminez les résidus de savon avec de l'eau claire. Veillez à laisser assez de temps au bois pour sécher correctement. Maintenant, vous pouvez traiter la surface avec les produits Golden Care.

Afin de prévenir le processus de vieillissement nous vous conseillons de traiter vos meubles deux fois par an avec les produits Golden Care Teak Shield. Cette protection va sceller les pores du bois et créer une surface lisse et soignée.

L'usage et l'influence des intempéries peut provoquer une coloration irrégulière. Afin d'y remédier nous conseillons donc l'application du produit Golden Care Teak Grey.

→ les notices d'entretien détaillées se trouvent sur les emballages de chaque produit.

## Indications

Nous vous conseillons de placer vos meubles sous un auvent protégé pendant l'hiver, de les basculer contre un mur, ou du moins de les mettre dans une position inclinée afin que l'eau puisse s'écouler. Veillez à une distance suffisante avec le sol, en particulier pour les meubles basculés. Un traitement préalable avec Teak Shield, qui pourra agir jusqu'au printemps, vous permettra de considérablement prolonger la durée de vie de vos meubles.

A cause de la qualité naturellement grasse de la peau (renforcée par l'application de lotions corporelles ou de crèmes solaires), le maniement peut provoquer des décolorations le long des bords. Ceci est un phénomène naturel qui peut être traité avec un entretien approprié. Veiller noter que des taches peuvent apparaître sur les



sols clairs à cause de l'humidité. En outre, des résidus de bois peuvent décolorer sur des tissus très clairs. Ces tâches partent facilement au lavage à la machine.

## Mode d'emploi

N'utilisez jamais de chiffon en microfibre ou d'éponge à surface rugueuse pour le nettoyage quotidien ou l'entretien.

### Teak Grey

1. Veuillez porter une protection pour les yeux et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit Teak Protector. Pensez aussi à préalablement recouvrir le sol de l'endroit de votre intervention.
2. Nettoyez vos meubles avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge Scotch et de l'eau savonneuse (nettoyant RMC Surface Care ou Teak & Hardwood Cleaner).
3. Si la surface du bois nettoyée est rugueuse, vous pouvez le poncer légèrement, avant d'appliquer le produit Teak Grey. Le bois doit être entièrement sec et sans poussières.
4. Remuez et secouez le Teak Grey pendant au moins une minute avant l'utilisation. Si le produit n'est pas suffisamment secoué, il peut y avoir des irrégularités dans la coloration.
5. Ensuite, appliquez une très fine couche homogène de Teak Grey avec une éponge Scotch (pour une coloration plus prononcée appliquez une deuxième couche très fine après environ 30 minutes). Attendez 30 minutes, puis séchez la surface avec un chiffon doux.
6. Après 4 heures vous pouvez appliquer le produit Teak Shield pour imprégner le bois.

### Teak Shield

1. Veuillez porter une protection pour les yeux et des gants en caoutchouc lors de l'utilisation du produit Teak Shield. Pensez aussi à préalablement recouvrir le sol de l'endroit de votre intervention.
2. Nettoyez vos meubles avant chaque traitement avec une brosse rigide ou une éponge Scotch et de l'eau savonneuse (nettoyant RMC Surface Care ou Teak & Hardwood Cleaner).
3. Si la surface du bois nettoyée est rugueuse, vous pouvez le poncer légèrement, avant d'appliquer le produit Teak Shield. Le bois doit être absolument sec et sans poussières.
4. Remuez et secouez le Teak Shield pendant au moins une minute avant l'utilisation. Ensuite, appliquez une très fine couche de Teak Shield avec une éponge Scotch.
5. Après une heure de séchage, vous pouvez appliquer une deuxième très fine couche avec un chiffon doux. Attendez 30 minutes, puis séchez la surface avec un chiffon doux.
6. Après 48 heures de séchage, le bois peut à nouveau être exposé à l'humidité.

**Important:** n'appliquez jamais les produits sous le soleil direct.

## Produits d'entretien

Nettoyant RMC Surface Care, Art-Nr. HU032570

Golden Care Teak & Hardwood Cleaner, Art-Nr. HU036087

Golden Care Teak Grey, Art-Nr. HU031364

Golden Care Teak Shield, Art-Nr. HU030120

